

JM - JML 90

Part No.	Thread		Dimension (mm)			
	E	F	A	B	S1	S2
	JIC37	JIC37				
JM04-JML04 90	7/16"-20	7/16"-20	24.5	40.4	11	17
JM05-JML05 90	1/2"-20	1/2"-20	26.6	43.7	14	19
JM06-JML06 90	9/16"-18	9/16"-18	27.7	46	14	22
JM08-JML08 90	3/4"-16	3/4"-16	34.5	53.5	19	24
JM10-JML10 90	7/8"-14	7/8"-14	39.6	60.7	22	30
JM12-JML12 90	1-1/16"-12	1-1/16"-12	45.2	67.8	27	36
JM16-JML16 90	1-5/16"-12	1-5/16"-12	50	71	33	41
JM20-JML20 90	1-5/8"-12	1-5/8"-12	57.5	79.2	41	50
JM24-JML24 90	1-7/8"-12	1-7/8"-12	63.1	80.9	48	55